## Merkblatt

# zur Nutzung des Geschirrmobils des DRK-Ortsvereins Ahlen

# 1. Allgemeines

Das Geschirrmobil des DRK-Ortsverein Ahlen wird als Beitrag zum Umweltschutz betrieben. Es sollen damit abfallarme Veranstaltungen (Vermeidung von Einweggeschirr) durchgeführt werden.

Das Geschirrmobil ist ausreichend bestückt.

Die Kosten für die Überlassung des Geschirrmobils sind im Mietvertrag geregelt.

#### 2. Ausstattung

Anhänger mit Tandemachse, 1.300 kg zulässiges Gesamtgewicht, Aluaufbau,
Stützrad, 4 Kurbelstützen
1 Winterhalter-Geschirrspüler, GS 10-2 mit Spülmitteldosiereinrichtung,
Flüssigreiniger, Klarspüler, 2 zusätzliche Geschirrspülkörbe;
1 Vorspüleinrichtung, 1 Wasserdruckerhöhungsanlage 220 Volt, 1 Fettabscheider
(Kunststoff), Zu- und Ablaufschläuche;
Geschirrmobil-Innenbeleuchtung;
25 m Verlängerungskabel 380 Volt auf einer Kabeltrommel;
240 Tafelmesser
240 Gabeln
240 Esslöffel
150 Kaffeelöffel
150 Kuchengabeln
150 Kaffeetassen
150 Untertassen
90 Tiefe Teller
196 Flache Teller
238 Dessertteller
in 27 verschieden großen Transportbehältern
2 Spülkörbe

Das Geschirrmobil ist mit umweltfreundlichem Spülmittel und Klarspüler ausgestattet.

Andere Spülmittel und Klarspüler dürfen nicht verwendet werden.

#### 3. Technische Voraussetzungen

Benötigt werden

- ein Stromanschluss 380 Volt, 16 Ampere,
- ein Trinkwasseranschluss (mindestens 3 bar), Wasserdruckerhöhungsanlage 220 Volt vorhanden
- Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation (ggf. ist der Fettabscheider vorzuschalten)

Die Abwässer (keine festen Stoffe wie Essensreste) müssen in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden

# 4. Abmessungen/Gewicht

Gesamtlänge: ca. 3,80 m, Ladefläche ca. 2,45 m

Gesamtbreite: ca. 1,56 m

Gesamthöhe (mit Aluaufbau): ca. 1,85 m

Zulässiges Gesamtgewicht: 1,3 t

## 5. Reinigung der Geschirrspülmaschine

Täglich und vor der Rückgabe des Geschirrmobils ist auch die Spülmaschine vom Mieter zu entleeren und zu reinigen, und zwar wie folgt:

- Spülmaschine durch Herausnahme des grauen Überlaufrohres entleeren
- Essensreste von Hand entfernen
- Kunststoff- und Metalfilter entnehmen und reinigen
- Metalfilter wieder aufsetzen
- Innenraum ausputzen bzw. ausspritzen
- Metalfilter ggf. erneut reinigen
- Beide Filter wieder einsetzen
- Der Fettabscheider ist zu reinigen, ggf. sollte mit heißem Wasser nachgespült werden

Das Überlaufrohr nicht einsetzen, sondern bis zur nächsten Inbetriebnahme lose in der Maschine liegen lassen.